



### Wesentliche Anweisungen - IRIDIUM 9505A

### Besondere Hinweise für IRIDIUM

- Bevor ein Gespräch hergestellt werden kann, muss die Stabantenne vorsichtig (am Gelenk) aufgerichtet und ausgefahren werden. Die Antenne muss, wenn Sie das Telefon ans Ohr halten, senkrecht nach oben zeigen. Andernfalls werden Sie keine Verbindung aufbauen können - das Gerät wird melden „Rotate and Extend Antenna“ bzw. „Antenne ausziehen und aufrichten“.
- Prinzipiell ist bei Iridium-Telefonen immer die Landesvorwahl zu wählen, da das Iridium-System den Standort des Anrufs (und damit die Ihre Position) nicht kennt. Also ist auch für Anrufe in das Land, in dem man sich befindet, die jeweilige Landes- und Ortsvorwahl zu wählen.
- Wir empfehlen, die Nutzung des Geräts vor Antritt der Reise zu probieren, da so Fragen und Handhabungsprobleme einfacher zu klären sind.
- Notruf über Iridium - bitte informieren Sie sich über die international erreichbaren Notrufnummern Ihres Reise-gebietes.  
Bei Unfällen kann auch das **REGA** angerufen werden  
Von der Schweiz # **1414**      Vom Ausland # **+41 333 333 333**
- Für 24/7 Weltweit customer support – nur in Englisch wählen Sie bitte +44 1722 420 750 – oder #7750 auf dem IRIDIUM (gratis) - sagen Sie dass Sie ein Kunde von Marine Electronic SA sind.

John R. Svalander  
Satellite Communication Sarl



### PIN-Code IRIDIUM

- Bei der Auslieferung des IRIDIUM haben wir den PIN-Code 1111 gespeichert..
- Wenn Sie den PIN-Code wieder einführen wollen, ist dies mit dem Menü "phone-settings" leicht möglich.

### SMS auf IRIDIUM

#### Allgemeines:

- SMS kann von und zu einem Iridium-Telefon gesandt werden.
- SMS kann von und zu einem Internet-Anschluss (E-Mail) gesandt werden.
- SMS kann noch nicht von und zu einem GSM gesandt werden.

#### Installieren des SMS "Message Center" auf IRIDIUM-Telefon:

- ☒ drücken
- Mit der Rolltaste "message settings" wählen – OK drücken
- Mit der Rolltaste "service Centre" wählen – OK drücken
- *00881662900005 eingeben* – OK drücken

#### Senden einer SMS-Mitteilung über ein IRIDIUM-Telefon:

- ☒ drücken
- Mit der Rolltaste "message editor" wählen – OK drücken
- Die E-mail-Empfangsadresse eingeben, z. B. [info@marine-electronic.com](mailto:info@marine-electronic.com), um @ zu schreiben, sieben mal die Taste "1" drücken
- Für eine Leerstelle die #-Taste zweimal drücken, die Textmitteilung eingeben - OK drücken
- Durch Drücken von OK "send message" wählen
- Wenn das IRIDIUM-Telefon nach der Bestimmungsnummer fragt, entweder +\*2 oder 00\*2 eingeben – OK drücken
- Das IRIDIUM-Telefon zeigt "sending message" an .... danach "message sent", wenn das Iridium Message Center die Mitteilung richtig erhalten hat.




www.**satellite**-telephone.ch

### **Senden einer SMS-Mitteilung von einem E-mail-Konto zu einem IRIDIUM-Telefon:**

- Geben Sie die Iridium-Telefonnummer und anschließend @msg.iridium.com ein (zum Beispiel 00881631511234@msg.iridium.com)
- Schreiben Sie die Mitteilung und senden Sie. Der Text in der Zeile "subject" wird nicht an den Iridium-Teilnehmer gesandt und die Mitteilung wird auf 160 Zeichen gekürzt.

### **Antwort auf eine SMS-Mitteilung von einem E-mail-Konto:**

-  drücken
- "received messages" wählen – OK drücken
- Mit dem Rolltaster Ihre Mitteilung wählen
- Durch Drücken von OK "view options" wählen
- Durch Drücken von OK "reply to sender" wählen
- Die E-mail-Adresse, die die Originalmitteilung gesandt hat, wird zusammen mit einer Leerstelle angezeigt – geben Sie Ihren Antworttext an und drücken Sie dann OK
- Wählen Sie "send message"
- Sie werden dann aufgefordert, die Bestimmungsnummer einzugeben. Diese wird vorangezeigt mit "+\*2". Es ist nicht erforderlich, diese Nummer zu ändern. Wählen Sie "send message" durch Drücken von OK
- Das IRIDIUM-Telefon zeigt "sending message" an .... Und danach "message sent", wenn die Mitteilung richtig beim Iridium Message Center eingegangen ist.



### Senden einer SMS-Mitteilung an einen Iridium-Teilnehmer von der IRIDIUM website:

IRIDIUM SATELLITE SOLUTIONS  
**Send a Satellite Message**

To:

Reply email:

Message:

Character count:  (160 character maximum)

\* Reply functionality only available on properly equipped devices.

**Messaging FAQs**  
Answers to commonly asked questions about this service.

**MDA Configuration**  
If you are currently an Iridium Global Messaging Customer, you may change your Message Delivery Areas online.

**ONE SYSTEM, GLOBALLY.**

- Weiter an <http://messaging.iridium.com/>
- Geben Sie in das Feld "To:" die volle Telefonnummer des Iridium-Teilnehmers ein.
- Wenn eine Antwort gewünscht wird, dies eingeben unter optional "reply-to" address
- Mitteilung eingeben und senden

### Anmerkung:

- Beim Senden einer Mitteilung von einem IRIDIUM-Telefon an eine E-mail-Adresse, wobei die Begrenzung auf 160 Zeichen für den gesamten Text gilt, die E-mail-Adresse aber Teil des Textes ist, hat die tatsächliche Mitteilung weniger als 160 Zeichen.
- Wenn das IRIDIUM-Telefon "message sent" anzeigt, bedeutet dies, dass die Mitteilung erfolgreich an das Iridium SMS center gesandt worden ist. Das Iridium SMS center versucht dann die Weiterleitung an das E-mail-Konto oder an den Iridium-Teilnehmer. Die Lieferung kann versagen, falls zum Beispiel das E-mail-Konto ungültig ist oder der Iridium-Teilnehmer das Telefon 8 Tage oder mehr nicht einschaltet. Bei einem solchen Ausfall erfolgt keine besondere Benachrichtigung.



## Voicemail (Combox) auf IRIDIUM

### Installieren & Prüfen von voicemail (combox) auf IRIDIUM

Um Ihren Iridium-Anrufbeantworter zu aktivieren, folgen Sie bitte diesen Instruktionen

*Das Installationsverfahren ermöglicht es Ihnen, Ihre Voicemail auf Iridium terminals zu konfigurieren. Sie können auf Ihrem eigenen Iridium oder von einem öffentlichen Telefon vorgehen. Befolgen Sie die Anweisungen des Voicemail Servers.*

- Stellen sie sicher, dass Ihr Iridium Satellitentelefon eingeschaltet ist, eine gültige / aktive Iridium SIM Karte im SIM Kartenleser steckt, im Iridium Netz eingebucht ist und ausreichend Empfang hat.
- Wählen Sie die Rufnummer 00881662990000 und drücken die OK Taste. Nach einer kurzen Pause hören Sie folgende Ansage "You have now accessed the Iridium messaging centre, please enter the number of the person you are trying to reach."
- Wählen Sie auf Aufforderung Ihre Iridium-Nummer ohne die 00 am Anfang (z.B. 881631511234)
- Sie hören die Ansage "You have reached the voicemail of 881631XXXXXX". **Bevor die Ansage beendet ist, drücken Sie bitte die \* (Stern) Taste Ihrer Telefontastatur.** Sie höre die Ansage " Please enter your password".
- Geber Sie Ihr Passwort - Ihr Standard-Passwort ist die Abfolge der sieben letzten Ziffern der Iridium-Nummer (z.B.1511234) - über die Telefontastatur ein. **Drücken Sie nicht die Taste OK nach Aingabe ihres Passwortes!!**
- Sie sind jetzt in Ihrem Iridium Nachrichtenservice. Durch befolgen der Ansagen und Ausführen der entsprechenden Eingaben können Sie Ihre ausgehenden Nachrichten personalisieren, Ihr Passwort ändern und viele der angebotenen Funktionen Ihren Bedürfnissen entsprechend verändern.
  - Wählen Sie 4 4 1, um Ihr Passwort zu ändern.
  - Drücken Sie « # » (pound) .
  - Wählen Sie 3 2, um Vor- und Familiennamen oder den Firmennamen einzugeben.
  - Drücken Sie « # ».
  - Wählen Sie 3 2, um Ihren Gruß einzugeben.
  - Drücken Sie « # ».
  - Drücken Sie « # », um die Konfiguration zu beenden., Eine Mitteilung bestätigt Ihnen dann das Ende des Lernvorgangs.



www.**satellite**-telephone.ch

### Eingabe der Voicemail-Nummer in Ihrem Terminal

- Drücken Sie *MENU*
- Wählen Sie das Menü *Messages* – Drücken Sie OK
- Wählen Sie *Messages options* - Drücken Sie OK
- Wählen Sie die Voicemail-Nummer - Drücken Sie OK
- Geben Sie Ihre eigene Telefonnummer ein – Drücken Sie OK
- Drücken Sie « C », bis Sie zum Hauptschirm zurückkehren.

### Nachrichten vom Iridium-Anrufbeantworter abzurufen

Die Vorgehensweise ist die selbe, unabhängig von welchem Telefon aus Sie anrufen, Iridium Telefone inklusive. Rufen Sie von einem Iridium Satellitentelefon an, stellen sie sicher, dass Ihr Iridium Satellitentelefon eingeschaltet ist, eine gültige / aktive Iridium SIM Karte im SIM Kartenleser steckt, im Iridium Netz eingebucht ist und ausreichend Empfang hat.

- Wählen Sie die Rufnummer 00881662990000 Nach einer kurzen Pause hören Sie folgende Ansage "*You have now accessed the Iridium messaging centre, please enter the number of the person you are trying to reach.*"
- Wählen Sie Ihre eigene Iridium Telefonnummer ohne die 00 am Anfang im folgenden Format 881631XXXXXX.
- Sie hören die Ansage "*You have reached the voicemail of 881631XXXXXX*". **Bevor die Ansage beendet ist**, drücken Sie die \* (Stern) Taste Ihrer Telefontastatur. Sie hören die Ansage "*Please enter your password*"
- Geben Sie Ihr Passwort über die Telefontastatur ein. **Drücken Sie nicht die Taste OK nach Eingabe ihres Passwortes!!**

### Vom IRIDIUM 9505A

- ☒ drücken, die Mitteilung« Call Voicemail » erscheint.
- Drücken Sie OK.
- Sie hören die Ansage "*You have reached the voicemail of 881631XXXXXX*". **Bevor die Ansage beendet ist**, drücken Sie die \* (Stern) Taste Ihrer Telefontastatur. Sie hören die Ansage "*Please enter your password*"
- Geben Sie auf Aufforderung Ihre eigene Telefonnummer ein und danach "\*" (Stern).
- Geben Sie Ihr Passwort ein **Drücken Sie nicht die Taste OK nach Eingabe ihres Passwortes!!** – an Miettelefonen standardmäßig 1111.
- Drücken Sie 1, um Ihre Mitteilungen anzuzeigen.