



www.**satellite**-telephone.ch

Programmation de la messagerie sur IRIDIUM 9505A

Cette procédure va permettre de configurer votre messagerie de votre terminal IRIDIUM.

La personnalisation consiste à définir un message d'accueil et un mot de passe pour la consultation des messages. Laissez vous guider par les instructions du serveur vocal et procédez étape par étape.

Enregistrement d'un Numéro de Boîte Vocale

I. Pour enregistrer le numéro de boîte vocale dans l'option du combiné.

- Appuyez sur la touche ☒ pour accéder au menu *Messages*
- Appuyez sur **Menu** pour accéder à l'option "**options de messages**"
- Appuyez sur **OK** pour la sélectionner.
- "**Numéro de boîte vocale, ?**" s'affiche.
- Appuyez sur **OK**, tapez le numéro de la boîte vocale Iridium **00881662990001**
- Appuyez sur **OK**, le message "**terminé**" s'affiche.
- Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pour quitter le menu, le message "**Iridium**" s'affiche,

II. Ou Pour enregistrer le numéro de boîte vocale dans l'option du combiné vous pouvez aussi appelez à partir de tout téléphone votre numéro de téléphone Iridium. Par exemple **+881631015000**.

- Un message vous informe que votre appel est transmis. Le répondeur vous demandera de composer les 12 chiffres du numéro de téléphone que vous essayer de joindre
- 3. Lors du message d'accueil tapez *****
- Entrez votre PIN lorsqu'il vous est demandé. Le PIN standard correspond aux 7 derniers chiffres de votre numéro (dans notre exemple : 1015000).









Vous êtes maintenant dans la zone utilisateur de la messagerie vocale

Vérification de votre Boîte Vocale

Le NIP (PIN) par défaut se compose des sept derniers chiffres de votre numéro de téléphone Iridium







I. Utilisant la touche de votre combiné Iridium.

* Mettre le téléphone sous tension, enregistré, et avoir un signal fort (au moins 2 ou 3 bars)

- Appuyez sur la touche , pour accéder au menu “**Messages**”.
- Appuyez sur **Menu** pour afficher “**Appel Boîte vocale**” Cette fonction vous permet d'appeler automatiquement votre numéro de boîte vocale Iridium, **881662990001**. Appuyez sur .
- Vous entendrez un enregistrement qui dit d'entrer le numéro que vous essayer d'appeler . Composez votre numéro de téléphone Iridium et attendez le message d'accueil de votre boîte vocale.
- Appuyez sur la touche (*)  pour interrompre le message d'accueil, et composez votre numéro d'identification personnelle (NIP).
- Vous êtes maintenant dans la zone utilisateur de la messagerie vocale.
- Pour modifier vos préférences appuyez sur 4..
- Pour changer votre mot de passe appuyez sur 1
 - Entrez un mot de passe de 4 à 7 chiffres et appuyez sur .
- Pour enregistrer votre message, appuyez sur 3
- Pour enregistrer votre nom ou message, appuyez sur 2
 - Enregistrez votre message et appuyez sur .
- Si vous êtes satisfait, appuyez sur  pour enregistrer, 1 ou 2 pour écouter votre message ou ré-entrer un nouveau message.
- Appuyez sur   deux fois pour revenir au menu principal.
- Votre boîte vocale est configurée. Appuyez sur C pour sortir du menu.

Activer “Renvoi d'Appel si non disponible” à la boîte vocale.

*Mettre le téléphone sous tension, enregistré, et avoir un signal fort (au moins 2 ou 3 bars)

- Appuyez sur **Menu**, défiler avec les flèche gauche/droite (< or >) pour afficher “**Menu général des appels**”. Appuyer sur .
- Appuyez sur **Menu** pour afficher “**Renvoi d'appels**” puis sur .
- Appuyez sur **Menu** pour accéder à l'option “**Renvoi si non disponible**” puis appuyez sur .
- Appuyez sur **Menu** pour afficher l'option **Oui**, appuyez sur .
- Appuyez sur **Menu**, pour rechercher l'option **Boîte Vocale**, appuyez sur .
- “**Patiencez quelques instants**” le message “**Renvoi d'appel si non disponible**” s'affiche.
- Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour quitter le menu.