



NOTICE TECHNIQUE

Cette procédure va permettre de créer une connexion DATA avec votre PC et votre fournisseur d'accès à Internet. Il est donc obligatoire de posséder un terminal IRIDIUM nouvelle génération (taper *#91#, vous devez voir INC0620 pour un terminal 9500 ou LAC109G pour un 9505 et RAC0620 pour un 9520). Il vous faudra disposer aussi du DATA KIT pour les terminaux MOTOROLA 9500 & 9505 (adaptateur DATA, câble série, et le CDROM IRIDIUM world data service)

CONFIGURATION DU MODEM

1. Fermer toutes les applications en cours
2. Sélectionner *DEMARRER > PARAMETRES > PANNEAU DE CONFIGURATION*
3. Effectuer un double clic sur *OPTIONS DE MODEMS*
Note. Si aucun modem n'était installé passer à l'étape N°5
4. Cliquer sur l'onglet *GENERAL* puis sur *AJOUTER*
5. Si vous utiliser un PC portable vous devez sélectionner dans la fenêtre présente (installation d'un nouveau modem) *AUTRE* à la question quel type de modem voulez vous installer ? puis cliquer sur *SUIVANT*
6. Cocher « *Ne pas détecter mon modem, sélection dans une liste* », puis cliquer sur *SUIVANT*
7. Cliquer sur *Disquette fournie*
8. Insérer le CDROM IRIDIUM world data service et cliquer sur *PARCOURIR*
9. Sélectionner le fichier *Dial-up data modem* sur le CD et cliquer sur *OK*
10. Dans la fenêtre installation nouveau modem sélectionner *MOTOROLA Satellite series data modem* puis *SUIVANT*
11. Sélectionner le port de communication valide puis cliquer sur *SUIVANT*
12. Cliquer sur *TERMINER*
13. *FERMER*
14. Vous avez fini la configuration du modem MOTOROLA Satellite series data

CONFIGURATION DE LA CONNEXION AU RESEAU DISTANT

DEMARRER > PROGRAMMES > ACCESOIRES > Connexions réseau et accès à distance ou
DEMARRER > PROGRAMMES > ACCESOIRES > COMMUNICATIONS > Connexions réseau et accès à distance

1. Dans la fenêtre *Connexions réseau et accès à distance* double cliquer sur *Créer une nouvelle connexion*



2. Entrer le nom de la connexion (ex. IRIDIUM saturn) et sélectionner le modem *MOTOROLA Satellite series data modem* puis cliquer sur *SUIVANT*
3. Entrer le numéro de téléphone de votre fournisseur d'accès Internet [F.A.I.](ex. 0033145630521) dans le champ prévu à cet effet, puis cliquer sur *SUIVANT*
4. Cliquer sur *TERMINER* pour sauvegarder et terminer la saisie de la nouvelle connexion.
5. Dans la fenêtre *Connexions réseau et accès à distance* cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur la nouvelle connexion (ex. IRIDIUM saturn) et sélectionner *PROPRIETES*
6. Dans l'onglet *GENERAL* vérifier que la case « utiliser le code région ... » ne soit pas active, vérifier le numéro du fournisseur d'accès
7. Cliquer sur *OK* pour fermer cette fenêtre, et fermer également la fenêtre *Connexions réseau et accès à distance*.
8. Vous avez à présent terminé la configuration de l'accès distant.

ETABLISSEMENT D'UNE CONNEXION

1. Ouvrir la fenêtre *Connexions réseau et accès à distance*, double cliquer sur la connexion utilisant le modem IRIDIUM (ex. IRIDIUM saturn)
2. Entrer votre NOM d'utilisateur pour la connexion (il vous a été fourni par votre F.A.I.)
3. Entrer votre MOT DE PASSE " " " " " " " "
4. Cocher *Retenir le mot de passe*
5. Cliquer sur *Composer*
6. Une fenêtre indiquant l'état de la connexion apparaît, dans un premier temps l'état est : *Numérotation*, dès que le dialogue est établi on voit *vérification nom d'utilisateur et mot de passe*, cette opération dure quelques temps.
7. Dès que la connexion est établie, une icône apparaît dans la barre d'outils vous indiquant que vous êtes connecté à un réseau.
8. A présent vous pouvez lancer un navigateur WEB, ou un service de messagerie

N.B. Pour effectuer des connexions DATA vous devez disposer d'un signal de réception excellent et sans variation de ce dernier. *Connexions réseau et accès à distance*

*F.A.I. = Fournisseur d'accès Distant (ex. OCEANPOST)

**Pour tout problème technique, contacter la HOT LINE GEOLINK:
00 33 (0)1 45 61 54 10 ou info@geolink.fr**