



Instructions de base – THURAYA SO2510 - “Tout ce que vous devez savoir”



- 1 antenne SAT
- 2 Prise pour écouteur
- 3 Écran
- 4 Touche de fonction gauche
- 5 Touche de fonction droite
- 6 Touche de transmission
- 7 Touche de fin d'appel
- 8 Touche directionnelle
- 9 Touche Ok
- 10 Clavier alphanumérique
- 11 Touche étoile
- 12 Touche fonction de hachage
- 13 Microphone
- 14 Dégagement de pile
- 15 Support de chargeur
- 16 Support de carte SIM
- 17 Connecteur de câble USB/ Données


Utiliser votre carte SIM GSM (Swisscom, ORANGE) ou le SIM Thuraya fourni avec le téléphone.

**Changer la langue de navigation ?
Pour modifier la langue**

Sous Menu → Langue → Réglages → Langue → Choisir



Procédure de mise en marche et connexion

1. L'antenne du téléphone retiré complètement!
Dirige l'antenne pendant mise en marche, l'connexion et en téléphonant vers le satellite. Les satellites sont positionnée sur l'équateur, dans l'hémisphère dirigée l'antenne ver le sud (S ou SE ou SW), en diagonale vers le haut. À proximité d'équateur, l'antenne doit être alignée verticalement. Sur l'hémisphère australe en direction Nord (N ou NE ou dimension), en diagonale vers le haut. Plus on s'est éloigné encore de l'équateur, donc p. ex. en Europe du Nord au bord de la couverture par satellite, l'antenne doit être orientée plus horizontal. Pour avoir votre position GPS actuelle vous devez être dans une zone très bien dégagée.
2. Allumer le combiné en maintenant la touche marche/arrêt  pendant 3 secondes.
3. Un écran d'initialisation avec le logo Thuraya apparaît, rapidement remplacé par l'affichage normal du téléphone, avec le message : recherche réseau,



satellite communication.ch

Lorsqu'un téléphone Thuraya s'allume, il doit exécuter 3 actions d'initialisations:

- Localiser le satellite Thuraya
- Obtenir une position GPS initiale
- S'enregistrer sur le réseau satellite

Ces trois étapes sont indispensables pour que le téléphone puisse fonctionner. Pour les étapes 1 à 3 le combiné a besoin d'une vue très dégagée en direction du satellite Thuraya. Pour cela, si vous vous trouvez en Europe, le téléphone doit être pointé vers le sud-est.

- Un petit icône de satellite apparaît en haut à droite. La qualité du signal est symbolisée en haut à gauche. L'icône de satellite clignote pendant que le téléphone s'enregistre sur le réseau satellite.
- Il s'arrête de clignoter lorsque le téléphone est correctement enregistré sur le réseau : Thuraya et nom du pays (ex: Thuraya Switzerland) apparaît - Vous êtes prêt à communiquer et à émettre un appel ; pendant la communication efforcez vous de maintenir l'orientation vers le sud est.
- Un écran d'initialisation avec le logo Thuraya apparaît, rapidement remplacé par l'affichage normal du téléphone, avec le message : recherche réseau,

Lorsqu'un téléphone Thuraya s'allume, il doit exécuter 3 actions d'initialisations:

- Localiser le satellite Thuraya
- Obtenir une position GPS initiale
- S'enregistrer sur le réseau satellite

Ces trois étapes sont indispensables pour que le téléphone puisse fonctionner. Pour les étapes 1 à 3 le combiné a besoin d'une vue très dégagée en direction du satellite Thuraya. Pour cela, si vous vous trouvez en Europe, le téléphone doit être pointé vers le sud-est.

Disposition de l'écran



Ligne de témoin
Zone d'information
Statut du téléphone
Heure
Ligne pour date

S

communication

Alerte de réception insuffisante

Vous ne pouvez recevoir un appel si la réception SAT de votre téléphone mobile est insuffisante.

Dans ce cas, une fenêtre indiquant « Appel SAT – trouver une meilleure réception » s'affichera à l'écran et une tonalité spéciale retentira.

Vous devez vous déplacer pour obtenir une meilleure réception SAT afin de lancer ou recevoir les appels.



Marine-Electronic SA
41, rue Louis-de-Savoie
CH – 1110 Morges
Switzerland

Tel. +4121 8262111
Fax +4121 8262114

info@marine-electronic.com



Pour lancer un appel

- **Pour émettre un appel d'urgence** Composer le 112 puis appuyer sur sous le mot APPEL
- **Pour émettre un appel** Maintenir quelques secondes pour faire apparaître le +. Composer ensuite le code pays puis code région si nécessaire suivi du numéro d'appel puis envoyer l'appel en appuyant

Si votre enregistrement SAT est périmé, vous ne pourrez plus faire d'appels SAT. Le clignotement de l'icône SAT indique cet état ou si la zone de service affichée est incorrecte. Dans ce cas, vous devez mettre à jour manuellement votre enregistrement SAT pour corriger cette disparité.



Comment faire le point GPS ?

Allumez votre Thuraya et déployez l'antenne

Allez dans → "Menu" → "Navigation" → Sélectionnez "Position Actuelle"

Attendez jusqu'à ce que votre position GPS s'affiche sur l'écran

Sortez du "Menu" en appuyant sur la touche "C" autant de fois que nécessaire

SMS de votre THURAYA

Configuration des paramètres SMS :

- Sortez, allumez votre Thuraya et tirez l'antenne
- Allez dans Menu : → Réglages → Paramètres SMS → Centre SMS
- Entrez le numéro suivant : 00882161900000 et le sauvegarder
- Sortez du Menu en appuyant sur la touche « C » autant de fois que nécessaire

Envoi d'un SMS directement de votre téléphone Thuraya :

- Allez dans Menu : → Messages → Ecrire message
- Tapez votre message
- Sélectionnez Options puis Envois
- Entrez le numéro souhaité (sans oublier le code pays international) et appuyez sur Envois

Messagerie vocale distante:

Si vous souhaitez vérifier votre messagerie vocale Thuraya à distance (numérotation à partir d'un poste téléphonique classique) :

- Composez le 00.88.216.100.123 puis entrer votre code secret
- Choisissez la langue
- Composez votre n° de téléphone sous la forme 5026 XXXX et terminer par #

(Cette messagerie ne fonctionne bien entendu que dans le cas où votre messagerie est active)

Hotline 24/7 customer support +44 1722 420 750 – en anglais seulement

Marine-Electronic SA
41, rue Louis-de-Savoie
CH – 1110 Morges
Switzerland

Tel. +4121 8262111
Fax +4121 8262114

info@marine-electronic.com